

## Guide d'Application

# KIT MUR SAIN ET RESPIRANT

4 étapes clés pour un résultat professionnel



1

### Préparation chantier / support

Protéger le sol et les meubles  
Prévoir les outils: brosse, rouleau, plateau, spatule, éponge, malaxeur  
Nettoyer et dépeussier le support  
Le support doit être sain, stable, sec, propre et relativement lisse

Supports compatibles: Placo, plâtre, peintures saines, Fermacell, papier ingrain



2

### Appliquer la sous-couche granitée

Bien mélanger avant utilisation  
Appliquer au rouleau ou à la brosse sur support propre  
Laisser sécher 1h30 environ  
Sur supports hétérogènes (bandes à joints, reprises), appliquer 2 couches

Les petits grains présents dans la sous-couche favorisent l'accroche de l'enduit



3

### Préparation / Application de l'enduit à l'argile

Ajouter environ 7 litres d'eau pour 25 Kg  
Mélanger 5 minutes (malaxeur conseillé), puis laisser reposer 30 minutes  
Appliquer l'enduit au plateau en couche d'environ 1 mm  
Après 30 min à 1h, resserrer avec la lisseuse ou travailler à l'éponge selon l'effet voulu

Si l'enduit est sec, pour le travailler à nouveau, humidifier avec un pulvérisateur



4

### Protection avec Mat Protect

Appliquer Mat Protect sur enduit sec, environ 48h après l'application  
Le Mat Protect s'applique au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur  
Appliquer en 2 couches, mouillé sur mouillé  
Appliquer de bas en haut en évitant les coulures

Mat Protect est incolore, il laisse respirer le support et facilite le nettoyage

\* N'hésitez pas à regarder les modes d'emploi et vidéos d'application sur notre site. Posez nous toutes vos questions par mail.

 Argile Confort



ÉCOLOGIQUE & SAIN



RÉGULE L'HUMIDITÉ



CONFORT THERMIQUE