

## FICHE TECHNIQUE

# SAVONITE

### *DOMAINES D'UTILISATION :*

Réalisation de tadelackt hors cabines de douches ou vasques.

### *CARACTÉRISTIQUES :*

Imprégnation incolore de protection à base de savon noir et de cire de carnauba.

### *SUPPORTS :*

Enduits de chaux.

### *APPLICATION :*

Au moment de ferrer, au maximum 24 heures après la réalisation de la passe, appliquer au pinceau la **Savonite** jusqu'à refus. Laisser absorber et recommencer puis faire pénétrer à l'aide d'un galet plat ou d'un platoir.

Laisser sécher le tadelackt un mois avant de le mettre en contact avec des projections d'eau. Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

### *RENDEMENT :*

Environ 10 m<sup>2</sup> par litre selon la nature, la structure et la porosité du support.

### *DILUTION ET NETTOYAGE :*

Nettoyage des outils à l'eau.  
Entretien du tadelackt au **Savon noir**. Ne jamais utiliser de détergent du commerce.

### *CONSERVATION :*

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.